



**MARQUE:** WMF  
**REFERENCE:** STELiO  
**CODiC:** 4323742



**NOTICE**



# STELIO

## Citruspresse



<b>de</b>	Gebrauchsanweisung	2	<b>nl</b>	Gebruiksaanwijzing	22
<b>en</b>	Operating Manual	6	<b>da</b>	Brugsanvisning	26
<b>fr</b>	Mode d'emploi	10	<b>sv</b>	Användarguide	30
<b>it</b>	Istruzioni per l'uso	14	<b>fi</b>	Käyttöohje	32
<b>es</b>	Instrucciones de uso	18	<b>no</b>	Bruksanvisning	36

## Consignes de sécurité importantes

- Les enfants à partir de 8 ans ainsi des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et/ou de connaissance, peuvent utiliser ces appareils s'ils sont surveillés et s'ils ont été instruits pour utiliser cet appareil en toute sécurité et s'ils ont compris les dangers pouvant résulter de l'usage de l'appareil. Les enfants n'ont pas le droit de jouer avec cet appareil. Les enfants n'ont pas le droit d'effectuer le nettoyage et la maintenance sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Conservez l'appareil et son câble d'alimentation en dehors de la portée des enfants de moins de huit ans.
- Les enfants n'ont pas le droit de jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être débranché en cas d'absence de surveillance, de dysfonctionnement pendant l'utilisation et avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- Dans le cas où le cordon de cet appareil est endommagé, seuls le service après-vente du fournisseur ou une personne compétente sont à même de le changer. Des réparations impropres peuvent causer de graves dangers pour l'utilisateur.
- L'appareil est conçu pour un usage domestique ou pour des applications similaires telles que :
  - dans des cuisines pour le personnel dans des boutiques, des bureaux ou d'autres secteurs professionnels ;
  - dans des exploitations agricoles ;
  - par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres établissements ;
  - dans les maisons d'hôtes.L'appareil n'est pas destiné à un usage purement commercial.
- Après utilisation, nettoyez toutes les surfaces qui sont entrées en contact avec des aliments. Veillez aux remarques du chapitre « Nettoyage et entretien ».

## Avant usage

Lire attentivement le mode d'emploi. Il comprend des indications importantes pour l'utilisation, la sécurité et la maintenance de l'appareil. Il doit être soigneusement conservé et remis le cas échéant à des utilisateurs ultérieurs. L'appareil ne doit être utilisé que pour une destination prévue conformément à ce mode d'emploi.

Respecter les indications de sécurité lors de l'utilisation.

### Spécifications techniques

Tension nominale:	220-240 V 50 Hz
Puissance absorbée:	85 W
Classe de protection:	II

### Indications de sécurité

- Le temps de fonctionnement maximum est de 2 minutes à pleine charge.
- Brancher l'appareil uniquement sur du courant alternatif: prise de sécurité installée selon les normes en vigueur. Cordon et prise secteur doivent être secs.
- pas tirer le cordon sur des bords aigus, ne pas le coincer, ne pas le laisser pendre. Le protéger de l'huile et de la chaleur.
- Ne pas mettre l'appareil sur des surfaces chaudes p.ex. plaques de four etc. ou à proximité de flammes non protégées.
- Ne pas brancher la prise ou la débrancher avec les mains mouillées.
- Ne pas mettre l'appareil en marche ou le débrancher si:
  - l'appareil ou le câble est
  - défectueux/l'appareil a reçu un choc violent.
 Veuillez remettre l'appareil au service de réparation.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- En cas d'utilisations non conformes ou de réparations effectuées par une personne non qualifiée, notre responsabilité ne sera pas engagée et nous n'assumerons aucun dommage. Dans ces cas, la garantie ne sera pas appliquée.

### Mise en service

Nettoyer les pièces amovibles avant la première utilisation. Insérer le reste du câble dans le rangement prévu à cet effet et le fixer dans l'entaille. Brancher la fiche sur une prise de sécurité. Mettre le récipient, la passoire et le cône appropriés à la taille des fruits, sur l'appareil.

**Remarque:** Le petit cône de pressage se trouve à l'intérieur du grand cône de pressage.

Si vous souhaitez utiliser le grand cône mettez-le sur le petit cône avec les dispositifs pour enlever la pulpe. Il s'enclenche.

Puis placez un verre sous le bec verseur pour l'écoulement.

Poser l'agrumé coupé en deux sur le cône et presser vers le bas.

Grâce à la fonction marche/arrêt automatique le moteur se met en route de lui-même.

Le jus extrait coule à travers la passoire, puis dans le verre où la pulpe et les pépins sont retenus.

Lorsque la pression diminue l'appareil s'arrête de nouveau. Répéter plusieurs fois ce processus afin d'obtenir un rendement optimal.

Si la pression est trop forte le moteur peut éventuellement être bloqué. Dans ce



cas veuillez réduire un peu la pression.

Avant de retirer le verre, replier le bec verseur vers le haut

Si vous souhaitez extraire le jus d'autres fruits peu de temps après, vous avez la possibilité de fermer hygiéniquement l'appareil pendant la pause avec le couvercle.

Buvez le jus des agrumes frais.

Ne jamais conserver le jus dans un récipient métallique.

### **Nettoyage et entretien**

Débrancher la prise après l'usage.

Il est recommandé de nettoyer les pièces amovibles immédiatement après l'usage dans de l'eau chaude avec du produit vaisselle ou dans le lavevaisselle. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs.

Retirer le cône verticalement pour l'enlever de son support.

Ne jamais immerger le moteur dans l'eau. En nettoyer les surfaces avec un chiffon humide.



Cet appareil est conforme aux directives européennes 2006/95/CE, 2004/108/CE et 2005/32/CE.



À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé par la voie des déchets ménagers normaux mais il doit être remis à un point de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques.

Les matériaux sont recyclables conformément à leur caractérisation. Vous fournissez une contribution importante au niveau de la protection de notre environnement grâce au recyclage, à l'exploitation des substances ou d'autres formes de récupération de vieux appareils.

Demandez à votre administration communale où se trouve le lieu d'élimination adéquat.

Sous réserve de modifications