

PREMIÈRE UTILISATION

Nous avons mis à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer avec votre produit Ensemble clavier et souris sans fil MK545 ADVANCED. Si vous avez des questions, consultez les rubriques sur la gauche.

- 1 Mettez sous tension votre ensemble clavier et souris MK545.
- 2 Branchez le récepteur Unifying fourni dans un port USB de votre ordinateur pour connecter l'ensemble clavier et souris MK545.

Présentation du produit



- | | |
|---|--|
| 1. Raccourcis clavier média | 6. Touches de raccourci |
| 2. Témoin de niveau de charge de la batterie | 7. Récepteur USB |
| 3. Marche/Arrêt | 8. Témoin de niveau de charge de la batterie |
| 4. Témoin lumineux du verrouillage des majuscules | 9. Défilement latéral (nécessite un logiciel Logitech) |
| 5. Repose-poignets | 10. Boutons Précédent/Suivant (navigation Internet) |

Fonctions du clavier

Raccourcis clavier



- | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1. Arrière | 4. Sourdine | 7. Calculatrice |
| 2. Lecture/Pause | 5. Volume - | 8. Vérification des piles |
| 3. Suivant | 6. Volume + | 9. Verrouillage de l'ordinateur |
| | | 10. Navigateur Internet - Accueil |

Raccourcis des touches de fonction

Pour accéder aux fonctions ci-dessous, appuyez sur la touche Fn et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche F que vous souhaitez utiliser:



1. Internet - Retour
2. Internet - Suivant
3. Internet - Nouvel onglet (Ctrl+T)
4. Fermer la fenêtre (Alt+F4)

5. Recherche Windows
6. Zoom avant
7. Zoom arrière
8. Afficher le bureau

9. Enregistrer (Ctrl+S)
10. Imprimer (Ctrl+P)
11. Paramètres Windows
12. Mise en veille du PC
13. Menu contextuel (clic droit)

Vous pouvez reprogrammer certains raccourcis et raccourcis clavier des touches F à l'aide du logiciel Logitech® Options téléchargeable ci-dessous ou à l'adresse www.logitech.com/options
CONSEIL: pour accéder aux fonctions avancées sans avoir à appuyer sur la touche Fn, vous pouvez inverser le mode Fn dans les paramètres du logiciel.

Pieds d'inclinaison

Choisissez parmi trois positions d'inclinaison en fonction de vos préférences de saisie. Les pieds réglables s'ajustent de zéro à 4 ou 8 degrés et restent fermement en place lors de la saisie.

Inclinaison naturelle

Inclinaison à 4°

Inclinaison à 8°



Témoins lumineux

Les témoins lumineux vous indiquent que vous devez changer la pile, que le Bluetooth est connecté ou que la touche Verr Maj est activée.

Vous pouvez également vérifier l'état des piles du clavier à tout moment en appuyant sur la touche Vérification des piles sous le témoin lumineux. Lorsque le niveau de la batterie est bon, le témoin lumineux sera vert. Lorsque le niveau est critique, le témoin lumineux devient rouge.

