

# PRINCESS

## CUISSON FESTIVE

## MACHINE À

## SAMOUSSAS BOUCHEES

### MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>



**EN** Instruction manual

**NL** Gebruiksaanwijzing

**FR** Mode d'emploi

**DE** Bedienungsanleitung

**ES** Manual de usuario

**PT** Manual de utilizador

**IT** Manuale utente

**SV** Bruksanvisning

**PL** Instrukcja obsługi

**CS** Návod na použití

**SK** Návod na použitie

**RU** Руководство по эксплуатации



**Samosa &  
Snack maker**  
01.123001.01.001

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /  
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS  
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /  
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ



[WEEE Logo]



[www.princesshome.eu](http://www.princesshome.eu)

© Princess 2018

# FR Manuel d'instructions

## SÉCURITÉ

- Si vous ignorez les instructions de sécurité, le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas entortillé.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance s'il est connecté à l'alimentation.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.
- Afin de vous éviter un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.
- Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- La température des surfaces accessibles peut devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
- L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec un dispositif de programmation externe ou un système de télécommande indépendant.
- Branchez l'appareil sur une prise électrique munie d'une connexion à la terre (pour les appareils de catégorie I).

## DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Indicateur de chauffe
2. Indicateur d'alimentation
3. Plaques de cuisson
4. Clip de verrouillage

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte. Retirez les autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
- Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
- Mettez le câble d'alimentation dans la prise. (Remarque : Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale avant de brancher l'appareil. Voltage : 220 V-240 V 50-60 Hz)
- À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur est seulement temporaire et disparaît rapidement.
- Mettez l'appareil dans un endroit bien aéré

## UTILISATION

- Enduisez les plaques de beurre, de margarine ou de graisse de cuisson.
- Branchez la fiche dans la prise électrique. Le voyant rouge s'allume.
- Fermez l'appareil à samoussas et préparez les ingrédients pendant qu'il chauffe. Dès que l'appareil à samoussas est prêt, le voyant vert s'allume.
- Ouvrez complètement l'appareil à samoussas. Placez la pâte sur la plaque inférieure, ajoutez tous les ingrédients puis placez la seconde couche de pâte.
- Fermez le couvercle et sécurisez avec le clip de verrouillage.
- Vos samoussas sont grillés en 3 à 7 minutes, le délai exact dépendant des ingrédients et de vos préférences.
- Ouvrez le couvercle et retirez les samoussas avec une spatule en plastique ou en bois. N'utilisez jamais d'ustensile en métal risquant d'endommager le revêtement.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez la fiche du secteur et laissez l'appareil refroidir ouvert.
- Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide ou une brosse douce.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil ne sont pas lavables au lave-vaisselle.

## ENVIRONNEMENT



■ Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte des déchets.

# EU DECLARATION OF CONFORMITY

(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1)



Name and address of manufacturer / EU-AR: **Princess  
Jules Verneweg 87  
5015 BH Tilburg  
Netherlands**

## THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF:

Name and address of manufacturer: **Princess  
Jules Verneweg 87  
5015 BH Tilburg  
Netherlands**

Product identification: **Samosa & Snack maker  
01.123001.01.001**



## THE PRODUCTS MENTIONED IN THIS DECLARATION ARE IN CONFORMITY WITH:

**EU Community Legislation**      **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU+2015/863/EU**  
**ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) 2014/30/EU**  
**Ecodesign energy-related products Directive 2009/125/EC**  
**Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU**

**Harmonised standards**      **Safety of electrical equipment**  
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017  
EN 60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010

**Exposure of humans to electromagnetic fields (EMF)**  
EN 62233:2008

**Electromagnetic Compatibility (EMC)**  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013

**Ecodesign**  
EN 50564:2011  
Regulation (EC) 1275/2008 - Standby and off mode power consumption  
Regulation (EU) 801/2013 - Ecodesign networked equipment, televisions, coffeemakers

## SIGNED FOR AND ON BEHALF OF:

Place and date of issue: **Tilburg, 13 May 2020**

Princess Household Appliances B.V.  
Jules Verneweg 87  
NL-5015 BH TILBURG  
Tel: 0031 (0) 88-5940400  
Fax: 0031 (0) 88-5940499

Signature:

Name, function: **Cristina Pulles-Torres, Quality Officer**

**Monique Scheffers, Quality Manager**

Company name: **Smartwares Europe**

**Smartwares Europe**