



MARQUE: MUSE
REFERENCE: M-1280 BT
CODiC: 4165802



NOTICE
↓



Collection of inspiration


M-1280 BT/M-1280 BTW

 **MUSE**



- FR** Manuel de l'utilisateur
- GB** User Manual
- PT** Manual do Utilizador
- DE** Benutzerhandbuch
- ES** Manual de instrucciones
- IT** Manuale di istruzioni
- NL** Handleiding



UNPACK THE UNIT



LOCATION OF CONTROLS



FR Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.

GB Please read the instruction carefully before operating the unit.

PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.

DE Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.

ES Antes de utilizar este aparato, lee atentamente las siguientes instrucciones.

IT Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

CONTENU DE LA BOÎTE

Lorsque vous déballez votre Haut-Parleur Bluetooth, assurez-vous que vous avez enlevé tous les accessoires et les papiers d'informations:

- Haut-Parleur Bluetooth
- Télécommande
- câble auxiliaire
- Accessoires d'installation

- ① Base
- ② Vite x4
- ③ Clé Allen

Assemblez la base sur le corps avec les vis fournies et la clé avant d'utiliser l'enceinte Bluetooth.

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

- | | |
|---|--|
| 1. Affichage LED | 15. Réglage de l'horloge / Mise en mémoire |
| 2. Indicateur d'alarme | 16. : Saut / recherche rapide/ Synchronisation |
| 3. Indicateur de veille | 17. / SOURCE: Veille / Marche / Sélecteur de fonction FM, BLUETOOTH, USB, AUX-1 ou AUX-2. |
| 4. Capteur pour télécommande | 18. Lecture/Pause |
| 5. Indicateur Bluetooth | 19. Réglage du volume |
| 6. Indicateur de lecture USB | 20. marquage NFC |
| 7. Aiguës | 21. Antenne stéréo FM |
| 8. Haut-parleurs | 22. Prises RCA, AUDIO IN L/R |
| 9. Caisson de grave | 23. Cordon d'alimentation secteur |
| 10. Station pour tablette ou smartphone | |
| 11. Port USB pour le chargement | |
| 12. Entrée auxiliaire (3,5MM) | |
| 13. Port USB pour la lecture MP3 | |
| 14. : Présélection+/ Réglage de l'alarme | |


Station pour tablette ou smartphone

1. Appuyez pour soulever le couvercle de la station.
2. Placez votre tablette ou votre smartphone sur la station.



Télécommande

- R1. STANDBY : Veille / Marche
- R2. SOURCE : Pour sélectionner le mode FM, BLUETOOTH, USB, AUX-1 ou AUX-2.
- R3. : Activation / désactivation du son
- R4. VOL+/- : Réglage du volume
- R5. ATS: Balayage et mise en mémoire automatique des stations
- R6. M: Réglage de l'horloge / Mise en mémoire
- R7. / : Présélection haut / bas
- R8. , : Saut / recherche rapide/ Synchronisation
- R9. Lecture/Pause
- R10. B+/- : Réglage des graves
- R11. LD : Loudness, Puissance supplémentaire Marche /Arrêt
- R12. T+/- : Réglage des aigües
- R13. ALM. : Pour régler l'alarme
- R14. DIM. : Pour régler le variateur
- R15. SLEEP: Pour régler la durée de veille



La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2025 (fournie). Pour alimenter la télécommande, retirez l'onglet d'isolation situé à l'arrière de l'appareil.

REPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Poussez le verrou vers la droite.
2. Sortez le tiroir à pile.
3. Installez une pile « CR2025 » en dirigeant la borne positive de la pile (+) vers le haut.
4. Remplacez le couvercle du compartiment à pile.



REMARQUES:

- Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celle-ci.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles dans le feu !
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION:

Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 100-240V AC ~ 50/60Hz.
Branchez le cordon d'alimentation secteur à une prise de courant standard.

Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 2 heures celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.


MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez longuement sur la touche  de l'appareil ou appuyez brièvement sur la touche  STANDBY de la télécommande pour éteindre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir la fonction de votre choix: FM, Bluetooth, USB, AUX-1 ou AUX-2.














RÉGLAGE DE L'HEURE

1. En mode veille, appuyez sur  une fois pour entrer dans le mode de réglage de l'heure et le chiffre des heures clignote.
2. Appuyez sur  /  sur l'unité, ou sur  /  de la télécommande pour régler l'heure. Appuyez sur  pour confirmer et le chiffre des minutes se met à clignoter.
3. Appuyez sur  /  sur l'unité, ou sur  /  sur la télécommande pour régler les minutes. Appuyez sur  pour confirmer.

REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

Régler l'alarme

En mode veille, appuyez sur ALM. une fois pour entrer en mode de réglage d'alarme. L'écran affichera .

1. Appuyez sur  /  sur l'unité ou sur  /  sur la télécommande pour entrer en mode de réglage de l'alarme.  - appareil sur l'écran. Appuyez sur ALM. pour confirmer et le chiffre des heures clignote.
2. Appuyez sur  /  sur l'unité ou sur  /  sur la télécommande pour régler la valeur des heures. Appuyez sur ALM. pour confirmer et le chiffre des minutes clignote.
3. Appuyez sur  /  sur l'unité ou sur  /  sur la télécommande pour régler la valeur des minutes et appuyez sur ALM. de nouveau. L'indicateur d'alarme reste allumé.

Remarque: l'indicateur d'alarme clignotera lorsque le moment de l'alarme a été atteint.

REMARQUES:


- L'alarme vous réveillera sur le mode précédent (FM, Bluetooth, USB, AUX1 ou AUX 2) lorsque le délai de l'alarme est écoulé. Choisissez le mode de réveil de votre choix avant d'éteindre l'unité.
- Si il n'y a pas d'entrée de son de la part de la source de réveil de votre choix, lorsque l'alarme se déclenche, elle passera en mode FM automatiquement après environ une minute.
- Si la source de réveil est le mode FM, choisissez la station de radio de votre choix avant d'éteindre l'unité.

Arrêter l'alarme

- Arrêt d'alarme


Appuyez sur . L'alarme sonnera de nouveau le jour suivant à la même heure. L'indicateur d'alarme reste allumé.

- Annulation d'alarme

1. En mode veille, appuyez sur ALM. pour entrer en mode de réglage d'alarme.
2. Appuyez sur  /  sur l'unité ou sur  /  sur la télécommande pour choisir  et appuyez sur ALM. de nouveau pour annuler complètement l'alarme. L'indicateur d'alarme s'éteint.

RADIO





Écoute de la radio

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode FM. L'écran affichera  pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.

Recherche manuelle

1. Choisissez votre station souhaitée avec  ou .
2. Réglez le volume par  ou  au niveau désiré.

Recherche automatique

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes  ou  pour lancer la recherche. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur  ou .

REMARQUE:

Pour améliorer la réception radio, déployez l'antenne FM.

Stations préréglées

Cet appareil peut mémoriser 20 stations FM.

Mémorisation manuelle:

1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Appuyez sur " " apparaît sur l'écran.
3. Appuyez sur **P+** sur l'unité ou sur / de la télécommande pour choisir une chaîne de présélection.
4. Appuyez sur pour mémoriser.
5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique:

Appuyez sur **ATS** de la télécommande et l'unité enregistrera automatiquement les 20 premières stations FM. Lorsque vous mémorisez sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

Écoute des stations préréglées

1. Appuyez sur **P+** sur l'unité ou sur / de la télécommande pour choisir votre station en présélection.
2. Réglez le volume par ou au niveau désiré.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth*® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode **BLUETOOTH**. L'écran affichera " " pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement. Vous entendrez une indication sonore vous indiquant que l'unité est en mode couplage.
 2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « M-1280 BT » dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez "0000". Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Vous entendrez une indication lorsque le couplage aura été effectué.
- Astuce:** Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

Si le couplage échoue, procédez ainsi:

Tenez la touche **M** appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement pour passer en mode de couplage. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez "M-1280 BT" dans la liste des appareils (voir l'étape 2 plus haut)

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme un dispositif audio (Stéréo) » ou une phrase similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essaiera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-1280 BT.
2. Appuyez sur la touche **M** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau **M** pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **M** / **M**.
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume / . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Utiliser un appareil NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones portables.

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera " " quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement. Vous entendrez une indication indiquant que l'unité est en mode couplage.
2. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails), touchez l'appareil NFC sur l'étiquette **NFC** sur l'unité jusqu'à ce que vous entendiez une indication vocale. L'appareil NFC est connecté à cette unité via Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** de cette unité à nouveau.

Remarque:

La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 mètres.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1280 BT/ M-1280 BTWC" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site <http://www.muse-europe.com/conformity/M-1280BT.pdf>

LECTURE USB

1. Connectez un appareil USB sur le port **USB MP3** de l'unité.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode USB. L'écran affichera " " pendant quelques secondes et retournera à l'heure de l'horloge. La lecture commencera automatiquement. L'indicateur continue de clignoter pendant la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **[[4]] / [[3]]**.

Remarques:

- Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 999.
- L'appareil USB ne peut pas contenir plus de 99 répertoires.
- La durée de lecture prend quelques secondes ou plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de dossiers USB sur l'appareil.
- N'insérez rien d'autre qu'un périphérique USB dans le port prévu à cet effet. Vous risqueriez d'abîmer l'appareil.
- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur; cela pourrait endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clés USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

Sur des prises entrée audio RCA

1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur DVD) sur les prises **AUDIO IN L/R** à l'arrière de l'unité avec un câble audio RCA (câble non fourni).
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode **AUX 1**. L'écran affichera " " pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire des prises **AUDIO IN L/R**.

Sur une prise d'entrée auxiliaire 3.5mm AUX IN

1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex : lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** en haut de l'unité (câble fourni).
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode **AUX 2**. L'écran affichera " " pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB intégré (puissance: 5V --- 1A) pour recharger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.).

Branchez simplement le câble de chargement USB (non fourni) dans le port de chargement USB et connectez-le sur votre appareil mobile.

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil.

1. Appuyez sur la touche **SLEEP** (fonction sommeil) autant de fois que nécessaire pour sélectionner la durée souhaitée: 90-60-45-30-15-10-5. Relâchez le bouton **SLEEP**. L'indicateur de veille reste sur l'écran.

Remarques:

- Cette fonction ne peut être réglée que lorsque l'appareil est en marche.
 - La fonction sommeil peut s'annuler en appuyant sur « 00 » et l'indicateur de veille s'éteint.
2. Si vous souhaitez éteindre l'enceinte Bluetooth avant la fin de la veille, appuyez sur la touche **STANDBY** .

GRADATEUR D'INTENSITE LUMINEUSE DE L'ECRAN

Appuyez sur la touche **DIM**, sur la télécommande pour choisir la luminosité de l'écran: forte, faible ou éteinte.

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRALITÉS

Alimentation: CA 100-240V ~ 50/60Hz

Consommation: 45W

RADIO

FM 87.5-108MHz

BLUETOOTH

Version Bluetooth: V2.1

Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de courant

- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.

Pas de son - général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-1260 BT est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.

- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'unité n'est pas en mode couplage. Tenez la touche **H**] appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

PLUS D'INFORMATION



ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil, il n'y a aucune partie à l'intérieur destinée à l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.



L'éclair avec le symbole de la foudre dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.



Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.

IMPORTANT

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux.....
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne pas jeter les piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit être facilement accessible lors de son utilisation.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et/ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.



Si à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques)



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedecesdechets.fr

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

