



MARQUE: MICROSOFT
REFERENCE: WDA V2
CODiC: 4217926



NOTICE
↓

Guide produit

⚠ Ce symbole permet d'identifier les messages liés à la sécurité et à la santé dans le guide produit et dans d'autres manuels de produits.

Lisez ce guide qui contient des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé concernant le périphérique Microsoft® que vous avez acheté.

⚠ Avertissement :

Une installation, une utilisation et un entretien incorrects de ce produit peuvent présenter des risques pour votre intégrité physique et peuvent sérieusement endommager le ou les périphériques. Lisez ce guide et conservez tous les guides imprimés pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Pour en obtenir un nouvel exemplaire, consultez le site www.microsoft.com/hardware ou, pour savoir comment procéder, reportez-vous à la section Aide et assistance Microsoft.

⚠ Informations importantes relatives à la sécurité

Périphériques alimentés par piles

Ces précautions s'appliquent à tous les produits fonctionnant avec des piles jetables ou rechargeables. Toute utilisation incorrecte des piles peut entraîner des fuites de liquide, une surchauffe ou une explosion. Le liquide qui s'échappe des piles est corrosif et peut être toxique. Il peut entraîner des brûlures cutanées et oculaires, et est nocif en cas d'ingestion.

Pour réduire le risque de blessure :

- Conservez les piles hors de la portée des enfants.
- Veillez à ne pas chauffer, ouvrir, percer, endommager, ni jeter des piles au feu.
- Évitez d'utiliser des piles usagées avec des piles neuves, ou des piles de types différents (alcalines et carbone par exemple).
- Évitez que des objets métalliques entrent en contact avec les bornes du logement des piles sur l'appareil, sous peine de provoquer une surchauffe pouvant entraîner des brûlures.
- Retirez les piles du périphérique si elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas celui-ci pendant une période prolongée. Retirez systématiquement les piles dès qu'elles sont usagées ou donnent des signes de faiblesse ; recyclez-les ou jetez-les en conformément à la réglementation locale ou nationale en vigueur.
- En cas de fuite d'une pile, retirez toutes les piles en veillant à ce que ni votre peau, ni vos vêtements n'entrent en contact avec le liquide. En cas de contact du liquide d'une pile avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Avant de remettre des piles neuves, nettoyez soigneusement le logement à l'aide d'une serviette en papier légèrement humide ou suivez les recommandations de nettoyage fournies par le fabricant de piles.

Piles jetables (non rechargeables) uniquement :

- **Avertissement** Le remplacement des piles par d'autres d'un type incorrect présente un risque d'explosion. N'utilisez que des piles de la dimension et du type qui convient (alcaline, zinc-carbone ou chlorure de zinc).

Casques et écouteurs

Lorsque vous utilisez un casque, une écoute prolongée à un volume sonore élevé peut provoquer une perte d'audition temporaire ou définitive. Pour prévenir tout dommage pour votre casque, évitez de vous asseoir ou de marcher dessus, sur son câble ou sur le connecteur.

Périphériques sans fil

Avant de monter à bord d'un avion ou de placer un périphérique sans fil dans des bagages susceptibles d'être contrôlés, retirez les piles ou mettez le périphérique hors tension (s'il dispose d'un interrupteur marche/arrêt). Les appareils sans fil peuvent émettre de l'énergie radiofréquence (RF), comme peut le faire un téléphone cellulaire, si les piles sont installées et l'appareil sous tension (si ce dernier dispose d'un interrupteur marche/arrêt).

Manettes de jeu, claviers et souris

Avertissement relatif à la santé

L'utilisation d'une manette de jeu, d'un clavier, d'une souris ou d'un autre périphérique d'entrée électronique peut être à l'origine de certains troubles ou de certaines lésions physiques graves.

Lorsque vous travaillez sur ordinateur, comme c'est le cas pour de nombreuses autres activités, vous pouvez ressentir une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou dans d'autres parties du corps. Toutefois, si des symptômes persistants ou récurrents de gêne, de douleur, d'élanement, de fourmillement, d'engourdissement, de sensation de brûlure ou de courbature se faisaient sentir, **NE LES NÉGLIGEZ PAS. CONSULTEZ RAPIDEMENT UN MÉDECIN**, même si les symptômes apparaissent lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur. De tels symptômes peuvent en effet être liés à des lésions graves, parfois définitives, à des troubles nerveux et musculaires ou à des troubles des tendons ou d'autres parties du corps. Ces troubles musculo-squelettiques incluent, entre autres, le syndrome du canal carpien, la tendinite et la téno-synovite.

L'état des recherches actuelles ne permet pas de répondre à toutes les questions soulevées par ces troubles ; toutefois, les spécialistes s'accordent sur les nombreux facteurs liés à leur apparition : état de santé et condition physique, stress et attitude face au stress, état général, postures et habitudes de travail, mais également d'autres activités (y compris l'utilisation d'un clavier ou d'une souris). La durée de pratique d'une activité donnée peut également être un facteur.

Vous trouverez des recommandations pour améliorer votre confort de travail et réduire les risques d'apparition de troubles musculo-squelettiques dans le « Manuel Informatique et ergonomie » installé en même temps que ce logiciel, ou dans le manuel « Manuel Informatique et ergonomie » disponible à l'adresse www.xbox.com. Si ce périphérique vous a été fourni sans logiciel, vous pouvez consulter ce manuel à l'adresse suivante : www.microsoft.com/hardware ou appeler le (800) 360-7561 (États-Unis uniquement) pour demander un CD gratuit. Pour savoir si vos activités, vos habitudes de travail, votre état de santé ou votre condition physique peuvent provoquer des troubles musculo-squelettiques, consultez votre médecin.

Crises d'épilepsie liées à la photosensibilité

Pour un très faible pourcentage de personnes, l'exposition à certaines images, notamment les lumières ou les motifs clignotants qui peuvent apparaître dans les jeux vidéo, risque de provoquer une crise d'épilepsie liée à la photosensibilité, même chez des personnes sans antécédent épileptique.

Les symptômes de ces crises peuvent varier ; ils se traduisent généralement par des étourdissements, une altération de la vision, des mouvements convulsifs des yeux ou du visage, la crispation ou le tremblement des bras ou des jambes, une désorientation, une confusion ou une perte de connaissance momentanée. Ces crises peuvent également provoquer une perte de connaissance ou des convulsions susceptibles d'engendrer des blessures suite à une chute au sol ou à un choc avec des objets avoisinants.

Cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin si vous ressentez de tels symptômes. Les parents doivent surveiller leurs enfants ou leur demander s'ils présentent les symptômes décrits ci-dessus. Les enfants et les adolescents sont plus sujets à ces crises que les adultes. Les précautions suivantes peuvent réduire le risque d'une crise d'épilepsie liée à la photosensibilité :

- s'asseoir loin de l'écran de télévision ;
- utiliser un écran de télévision de petite taille ;
- jouer dans une pièce bien éclairée ;
- éviter de jouer en cas d'envie de dormir ou de fatigue.

Si vous ou un membre de votre famille avez des antécédents épileptiques, consultez un médecin avant de jouer.

Tous les périphériques

N'effectuez pas de réparations vous-même

N'essayez pas de démonter, d'ouvrir, de réparer ou de modifier le périphérique ou sa source d'alimentation, Vous vous exposeriez à un risque de choc électrique ou à un autre danger. Toute preuve de tentative d'ouverture et/ou de modification de l'appareil, y compris l'écaillage, la perforation ou le retrait d'une des étiquettes, aurait pour effet d'annuler la garantie.

Risque de suffocation

Ce périphérique peut être composé de petites pièces représentant un danger pour les enfants de moins de 3 ans qui pourraient s'étouffer avec. Ne laissez pas ces petits composants à la portée des enfants.

Utilisation et nettoyage

Utilisez l'appareil conformément aux instructions qui suivent :

- N'utilisez pas le périphérique près de sources de chaleur.
- Utilisez uniquement les accessoires et fixations spécifiés par Microsoft.
- Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- Veillez à ce que ce produit reste sec. Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à aucun autre liquide.

Installation adhésive

Certains périphériques nécessitent l'emploi de ruban adhésif pour installer des composants dans votre espace de travail. Veuillez NE PAS en utiliser sur des objets d'époque, des objets de famille ou autres objets précieux ou irremplaçables. Une fois l'installation terminée, enlever le ruban adhésif peut endommager la surface et/ou laisser un résidu collant.

Porte-tablettes

Pour ne pas endommager le matériel placé sur un porte-tablette, évitez de le surcharger ou de le heurter afin de ne pas le faire tomber ni de le renverser.

Spécifications relatives aux lasers et aux DEL

Avertissement Des réglages, ajustements ou opérations différentes de ceux spécifiés ici peuvent entraîner l'exposition à un rayonnement dangereux.

Périphériques laser

Cet appareil est conforme à la norme standard IEC 60825-1:2007-03 relative aux produits laser de classe 1. Il est également conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf exceptions énumérées dans l'avis « Laser Notice No. 50 » daté du 24 juin 2007.



Souris optique (DEL)

Ce produit a été évalué et jugé conforme à la norme internationale (IEC 60825-1:2001-08) et IEC 62471 (2006-07). Ce produit utilise des DEL de classe 1 (IEC 60825-1:2001-08).



Informations sur les réglementations

Utilisation déconseillée dans des applications mécaniques, médicales ou industrielles.

Tout changement ou modification réalisé sans l'approbation expresse de Microsoft pourrait entraîner l'annulation de l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner ce périphérique.

Ce produit est utilisable avec tout matériel informatique de la catégorie NTRL (UL, CSA, ETL, etc.) et/ou conforme à la norme IEC/EN 60950-1 (CE).

Ne contient aucune pièce réparable. Ce matériel est répertorié en tant que produit commercial conçu pour fonctionner à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C.

Pour satisfaire aux exigences en matière d'exposition aux fréquences radio, il convient de respecter les configurations d'utilisation suivantes : l'antenne a été installée par le fabricant et aucune modification n'y a été apportée. Les périphériques sans fil ne doivent pas être placés à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, ni utilisés avec ces derniers. À l'exception des périphériques portatifs et des casques, une distance d'au moins 20 cm doit être respectée entre l'antenne de l'appareil sans fil et les personnes présentes.

Pour les périphériques 802.11 uniquement

Ce produit est limité à une utilisation intérieure pour réduire toute interférence avec un fonctionnement sous licence de la fréquence 5,15 à 5,25 GHz.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, États-Unis. États-Unis : (800) 426-9400 Canada : (800) 933-4750

Déclaration de conformité aux directives de l'UE

Par la présente, Microsoft Corporation déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2006/95/CE, 2004/108/CE et 1999/5/CE.

Société : Microsoft Ireland Operations Ltd.
Adresse : The Atrium Building 3
Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18
Pays : Irlande
Numéro de téléphone : +353 1 295 3826
Numéro de télécopie : +353 1 706 4110



Mise au rebut des piles et déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, ses piles ou son emballage signifie que ce produit et les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec vos déchets domestiques. Vous devez l'apporter à un point de collecte prévu pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. Ce tri sélectif et le recyclage associé permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les risques potentiels pour la santé humaine et l'environnement, qu'une mise au rebut inappropriée pourrait entraîner en raison de la présence éventuelle de substances dangereuses dans les piles et les équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les lieux de dépôt de vos piles et déchets électriques et électroniques, contactez les services municipaux de votre ville, votre service de collecte des déchets ménagers ou la boutique où vous avez acheté ce produit. Prenez contact avec weee@microsoft.com pour obtenir des informations supplémentaires sur la mise au rebut des déchets électriques et électroniques (DEEE) et des piles.



International Technical Support Numbers (Partial List Only)

Argentina

Atención al Cliente, Activación de producto y Soporte Técnico:
www.microsoft.com/latam/contactenos o 0-800-999-4617
Soporte Técnico (Toll): (54) (11) 4316-4664

Australia

Technical Support (Australian Callers Only): 13 20 58
Technical Support (International Callers):
+61 2 9870 2200
Technical Support (Fax):
+61 2 9870 2466

Austria

Microsoft Österreich Kundensupport
Telefonnummer: 08000 123 345
Belgium and Luxembourg
02/503.31.13 (Belgium)
8002 43 53 (Luxemburg)

Bolivia

Atención al Cliente, Activación de producto y Soporte Técnico:
www.microsoft.com/latam/contactenos o 800-100-359

Brazil

Atendimento ao cliente Microsoft:
www.microsoft.com.br/fale ou 0800 761 7454 /
(11) 4706-0900 para Grande São Paulo

Caribe

Teléfono (Toll): (787) 268-8528
Fax (Toll): (787) 273-3636
Soporte Técnico (Toll Free): 1-877-672-3842
Correo Electrónico para soporte técnico:
mscasup@microsoft.com
Centro de Servicios (Toll Free): (800) 297-5982
para códigos de áreas 787 & 809 solamente,
506-298-2000 (para otras áreas)
Correo Electrónico para Atención a Usuarios:
msccatus@microsoft.com

Centroamérica

Soporte Técnico (Toll): (506) 298-2020
Correo Electrónico para soporte técnico:
mscasup@microsoft.com
Customer Service/Centro de Servicios (Toll): (506) 298-2000

Chile

Atención al Cliente:
www.microsoft.com/latam/contactenos
800-330-600

China

Technical Support Phone: 86-21-96081318
Technical Support (Toll Free): 800-820-3800

Colombia

Atención al Cliente, Activación de producto y Soporte Técnico:
www.microsoft.com/latam/contactenos o
01-800-051-0595

Denmark

Personal Support: +45 82 333 100 (IVR option 2+2)
Professional Support: +45 82 333 251

Ecuador

Atención al Cliente, Activación de producto y Soporte Técnico:
www.microsoft.com/latam/contactenos o
1-800-258-025

Finland

Personal Support: +358 (09) 817 10 400 (IVR option 3+2)
Professional Support: +358 (09) 817 10 400 (option 4+2)

France

0 825 827 829 (Numéro indigo: 0,15 € TTC/min)
<http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support>

Germany

Technischer Support:
Privatkundenbetreuung:
0180 5 67 22 55 (0,12 €/min aus dem dt. Festnetz)
Partnerbetreuung:
0180 5 30 25 25 (0,12 €/min aus dem dt. Festnetz)

Greece/ Ελλάδα

Βοήθεια και Υποστήριξη της Microsoft
http://support.microsoft.com/contactus/cu_sc_more_master?ws=support#tab3
Τηλέφωνο
801 500 3000 (Με αστική χρέωση)
211 12 06 500 (Εάν καλείτε από κινητό)

Hong Kong SAR

Technical Support Phone: (852) 23889600
Technical Support Phone (Macao SAR Toll Free): 0800-760
Fax: (852) 25675282

Italia

Servizio Clienti Microsoft
Chiama il nostro numero di telefono dedicato al servizio clienti attivo
dalle ore 9.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì.
<http://www.microsoft.com/italy/info/contattaci.mspx>
Telefono: +39 02 70 398 398

Japan

Technical Support Phone (Toll Free): 0120-54-2244

Korea

Customer Service Center (Toll):
1577-9700 (Domestic), 82-2-567-7881 (International)

Latin American Countries

www.microsoft.com/latam/contactenos

México

Atención a Clientes y Soporte Técnico: 01-800-527-2000
Aplicaciones y Sistemas Operativos de Escritorio (Toll):
(52) (5) 267-2199
mslowend@msmexico.com.mx
Herramientas de Desarrollo y Sistemas Avanzados (Toll):
(52) (5) 267-2190
mshighend@msmexico.com.mx
Atención a Clientes (Toll): (52) (5) 267-2191
clientes@msmexico.com.mx
Atención a Distribuidores (Toll): (52) (5) 267-2110
directmx@msmexico.com.mx
Fax (Toll): (52) (5) 267-2119

Netherlands

Technical Phone Support (Thuisgebruikers):
+31 (0) 20 500 1500 (option 2)
Technical Phone Support (Zakelijkeklanten):
+ 31 (0) 20 500 1500 (option 4)
You can also visit our website
<http://support.microsoft.com/contactus/> for questions or
visit <http://support.microsoft.com/OAS> for technical online
support information

New Zealand

Technical Support Phone: 0800-444-335

Norway

Personal Support: +47 23 500 500 (option 2+2)
Professional Support: +47 23 500 777

Panamá

Atención al Cliente, Activación de producto y Soporte Técnico:
www.microsoft.com/latam/contactenos o
1-800-507-1885

Paraguay

Atención al Cliente, Activación de producto y Soporte Técnico:
www.microsoft.com/latam/contactenos o
009-800-542-0004

Perú

Atención al Cliente, Activación de producto y Soporte Técnico:
www.microsoft.com/latam/contactenos o
0-800-51-900

Puerto Rico

Atención al Cliente, Activación de producto y Soporte Técnico:
www.microsoft.com/latam/contactenos o
1-866-584-6059

Romania

Serviciul clienți:
<http://www.microsoft.com/Romania/Contact/Default.aspx>
0801 022 222
(021) 204 70 40
rouinfo@microsoft.com

Russia

Toll Free Number: 8 800 2008001
Moscow Local Number: 7 495 9167171

South Africa

Technical Support Phone: 0860225567 (inside South Africa)
(Shared call)
International Dialing: +27 11 990 5000
Fax Number: +27 11 990 5320
Email support: <http://support.microsoft.com>

Southeast Asia

Covering Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand:
+800 6427 6738

Spain

Soporte Técnico (para España): 902 197 198
(fuera de España) + 34 91 270 24 00

Sweden

Personal Support: +46 8 55 99 00 00
Professional Support: +46 8 751 09 80

Taiwan

Technical Support Phone: 886-2-2999-88-33
Technical Support (Toll Free): 8000-00-88-33

Turkey

Technical Support Phone (Toll): +90 212 33 66 999
(Toll) 4446787 (Inside Turkey only)
United Kingdom
Technical Support Phone: 0844 800 2400 (National Rate)

Uruguay

Atención al Cliente, Activación de producto y Soporte Técnico:
www.microsoft.com/latam/contactenos o
000-4054-349
Atención a Canal (Toll): (598) 2-916-4446

Venezuela

Atención al Cliente, Activación de producto y Soporte Técnico:
www.microsoft.com/latam/contactenos o
0-800-642-7676(klanten):
+ 31 (0) 20 500 1500 (option 4)
You can also visit our website
<http://support.microsoft.com/contactus/> for questions or
visit <http://support.microsoft.com/OAS> for technical online
support information



INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE NETTOYAGE

Manipulez votre appareil avec soin afin de conserver son apparence. Pour le nettoyer, essayez la surface externe avec un chiffon doux et non pelucheux.

⚠ Ce symbole identifie les messages de santé et de sécurité dans le présent Guide de l'appareil. Lisez ce guide pour consulter les renseignements importants relatifs à la sécurité et à la santé concernant le produit que vous avez acheté.

⚠ AVERTISSEMENT : Lisez les renseignements relatifs à la sécurité et à la santé

Lisez ce guide pour consulter les renseignements relatifs à la sécurité et à la santé et les conditions de la garantie limitée s'appliquant à l'appareil Microsoft® que vous avez acheté. Conservez tous les guides imprimés pour une consultation ultérieure. Le non-respect des instructions, la mauvaise installation, la mauvaise utilisation et le mauvais entretien de ce produit peuvent augmenter le risque de blessures graves ou de décès ainsi que de dommages aux appareils. Pour consulter une version en ligne de ce guide, visitez : www.microsoft.com/hardware/support

⚠ Avertissement : Ne tentez aucune réparation.

N'essayez pas de démonter, d'ouvrir, d'entretenir ou de modifier le produit, les accessoires ou l'alimentation. Cela pourrait entraîner un risque de choc électrique ou d'autre danger. Tout signe de tentative d'ouverture ou de modification de cet appareil, y compris le décollage, la perforation ou le retrait d'une des étiquettes, entraînera l'annulation de la garantie limitée.

⚠ Avertissement : Jeunes enfants

Cet appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec ces derniers, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, endommager l'appareil ou utiliser des services payants. Gardez l'appareil et toutes ses pièces et accessoires hors de la portée des jeunes enfants.

⚠ Mise en garde : Sécurité des câbles et cordons

Rangez tous les câbles et cordons pour éviter que des personnes ou des animaux domestiques trébuchent ou les tirent accidentellement en se déplaçant à proximité. Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles et les cordons.

⚠ Avertissement : Sécurité de la batterie

Cet appareil comporte une batterie NiMH intégrée qui, si elle est mal utilisée, peut entraîner une explosion. Ne tentez pas d'ouvrir, abîmer, incinérer ou de chauffer le produit. Ne laissez pas l'appareil exposé à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée. Cela pourrait entraîner une fusion ou des dommages à la batterie. La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur et ne doit être remplacée que par Microsoft ou un prestataire de services agréé de Microsoft. Visitez www.microsoft.com/hardware/support

⚠ Avertissement : Utilisation près de l'eau

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas cet appareil près de l'eau et ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité. N'essayez pas de sécher l'appareil avec un sèche-à cheveux ou un four à micro-ondes.

⚠ Avertissement : Évitement du coussin gonflable

Pour les véhicules équipés de coussins gonflables, ne placez pas l'appareil ou d'autres objets sur ou à proximité de ces derniers. Si un coussin gonflable se déploie, les objets placés sur ou à proximité de celui-ci pourraient provoquer des blessures graves, voire la mort.

⚠ Avertissement : Risque d'étouffement

Cet appareil peut contenir de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans. Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants.

⚠ Avertissement : Avis de sécurité concernant les piles boutons

GARDEZ LES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. N'INGÉREZ PAS LA BATTERIE, CELA PRÉSENTE UN RISQUE DE BRÛLURES CHIMIQUES.

Ce produit peut contenir des piles boutons. Si une pile bouton est avalée, elle peut entraîner de graves brûlures internes et une perforation des tissus mous en seulement 2 heures et peut provoquer des blessures graves ou la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de la portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin. En cas d'ingestion, les piles boutons doivent être retirées immédiatement.

⚠ Avertissement : Suivez les instructions afin d'éviter les problèmes de brouillage

Éteignez votre appareil mobile dans les lieux où des instructions vous demandent de le faire. Dans un avion, éteignez votre appareil lorsque le personnel de la compagnie aérienne vous demande de le faire, ou avant de le ranger dans vos bagages, s'il s'agit d'un appareil sans fil. Cet appareil propose un « mode avion ». Veuillez consulter le personnel de la compagnie aérienne avant l'utilisation de l'appareil en plein vol.

⚠ Avertissement : Atmosphères potentiellement explosives

Les zones à risque d'explosion font souvent, mais pas toujours, l'objet d'un affichage et peuvent inclure les zones de ravitaillement en carburant, telles que les cales des bateaux, les installations fixes pour stockage ou transfert de produits chimiques ou les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, telles que les grains de poussière ou les poudres métalliques. Lorsque vous vous trouvez dans une telle zone, éteignez votre appareil mobile et n'enlevez ni n'installez les chargeurs de batterie, les adaptateurs secteur ou tout autre accessoire. Des étincelles peuvent se produire dans ces zones et entraîner une explosion ou un incendie.

⚠ Mise en garde : Les pièces de cet appareil sont magnétiques.

Elles peuvent attirer des matériaux métalliques. Pour réduire le risque de détonnelles, vérifiez que la zone de raccordement électrique est exempte d'objets métalliques avant de relier les différents appareils. Afin de réduire le risque de champs magnétiques interférant avec la boussole, perturbant le bon fonctionnement des stimulateurs cardiaques ou corrompant les données stockées par magnétisme, ne placez pas de cartes de crédit ou autres supports de stockage magnétique ou de dispositifs sensibles aux champs magnétiques à proximité de cet appareil.

⚠ Mise en garde : Dispositifs médicaux personnels

Les émissions de radiofréquences d'équipements électroniques peuvent perturber le fonctionnement d'autres équipements électroniques. Bien que l'appareil soit conçu, testé et fabriqué conformément aux règlements régissant les émissions de radiofréquences dans des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et le Japon, les émetteurs sans fil et circuits électriques intégrés dans l'appareil peuvent provoquer des interférences dans d'autres équipements électroniques. Par conséquent, veuillez prendre les précautions suivantes : Stimulateurs cardiaques : L'organisme Health Industry Manufacturers Association recommande qu'une distance minimale de 15 cm (6 pouces) soit maintenue entre un appareil sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence avec le stimulateur.

Personnes portant un stimulateur cardiaque

- Il est recommandé de toujours garder l'appareil à plus de 15 cm (6 pouces) du stimulateur lorsque l'appareil sans fil est allumé.
- Il faut éviter de le transporter dans la poche poitrine.
- Si, pour quelque raison que ce soit, vous soupçonnez des interférences, éteignez immédiatement l'appareil.

Autres dispositifs médicaux

Si vous utilisez tout autre dispositif médical personnel, consultez le fabricant du dispositif médical ou votre médecin pour savoir si vous pouvez utiliser d'autres appareils électroniques à proximité de votre dispositif médical.

⚠ Mise en garde : Ne balancez pas ni ne portez l'appareil hôte à l'aide de cet accessoire

L'accessoire et l'appareil hôte ne sont maintenus ensemble que par magnétisme et peuvent se détacher, ce qui peut endommager le produit ou des objets environnants ou blesser des personnes à proximité.

⚠ Mise en garde : Problèmes liés à la chaleur

L'appareil peut devenir très chaud pendant une utilisation normale. L'appareil respecte les limites de température de surface accessible à l'utilisateur, définies par la norme internationale pour la sécurité du matériel informatique (CEI 60950-1). Pour réduire les problèmes liés à la chaleur, veuillez suivre les consignes suivantes :

- Configurez votre appareil sur une surface de travail stable qui permet une circulation d'air adéquate sous et autour de l'appareil.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez votre appareil sur un oreiller, une couverture ou tout autre matériau mou, car le matériau peut bloquer la circulation d'air, ce qui peut entraîner une surchauffe de l'appareil.
- Si votre appareil se trouve sur vos genoux et chauffe au point de vous gêner, retirez-le de vos genoux, puis posez-le sur une surface de travail stable.

RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES

Élimination des appareils électriques et électroniques et des piles usagées

⚠ Ce symbole sur le produit, ses piles ou son emballage signifie que ce produit et les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Au lieu de cela, il vous incombe de les déposer dans un point de collecte adapté pour le recyclage des piles et des appareils électriques et électroniques. Cette collecte séparée et le recyclage aident à préserver les ressources naturelles et à limiter le risque de conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement en raison de la présence éventuelle de substances dangereuses dans les piles et les équipements électriques et électroniques, qui peut être causée par une élimination inadéquate. Pour plus de renseignements sur l'endroit où déposer vos piles et déchets électriques et électroniques, veuillez communiquer avec le bureau local de votre ville/municipalité, votre service de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté ce produit. Écrivez à weee@microsoft.com pour plus de renseignements sur les DEEE et les piles usagées. Ce produit contient une pile hybride au nickel métallique (NiMH).

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications industrielles, médicales ou d'utilisation de machines. Toute modification non expressément approuvée par Microsoft pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil. Ce produit doit être utilisé avec un équipement informatique répertorié NRTL (UL, CSA, ETL, etc.) et/ou conforme à la norme CEI/EN 60950-1 (marquage CE). Aucune pièce réparable incluse. Cet appareil est classé comme un produit commercial prévu pour un fonctionnement à une température comprise entre +0 °C (+32 °F) et +35 °C (+95 °F).

Pour les clients situés aux États-Unis et au Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la section 15 des règles de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, et aux normes ICES-003 RSS-Gen et RSS-210 du Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit causer aucune interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Exposition à l'énergie des fréquences radio (RF)

Cet appareil peut contenir des émetteurs radio et à été conçu, fabriqué et testé pour respecter les lignes directrices de la Federal Communications Commission (FCC), d'Industrie Canada et de l'Union européenne en matière d'exposition RF et de débit d'absorption spécifique.

Pour vous assurer que votre exposition à l'énergie RF générée par les radios ne dépasse pas les limites d'exposition établies par ces lignes directrices, orientez l'appareil de telle manière que le côté de l'écran ne soit pas directement en contact avec votre corps, en posant l'appareil avec l'écran tourné vers vos genoux ou la partie supérieure de votre corps.

Exposition aux radiations pour le modèle 1628 : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC et de l'IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Des renseignements supplémentaires sur la sécurité en matière de RF sont disponibles sur le site Web de la FCC à l'adresse www.fcc.gov/oet/rfsafety et le site Web d'Industrie Canada à l'adresse www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst-qmst.nsf/eng/sf01904.html

Règlements sur les interférences de radio et de télévision

Les appareils Microsoft peuvent émettre de l'énergie de fréquence radio (RF). Si l'installation et l'utilisation en stricte conformité avec les instructions fournies dans la documentation imprimée et/ou les fichiers d'aide à l'écran, l'appareil peut provoquer des interférences avec d'autres appareils de radiocommunications (par exemple des radios AM/FM, des télévisions, des interphones de surveillance, des téléphones sans fil, etc.). Cependant, il se peut que des interférences RF se produisent dans une installation particulière. Pour déterminer si votre appareil provoque des interférences sur d'autres appareils de radiocommunications, éteignez votre appareil, puis débranchez-le de toute source d'alimentation externe. Si les interférences s'arrêtent, il est probable qu'elles aient été provoquées par l'appareil. Si cet appareil provoque des interférences, essayez les mesures suivantes pour y remédier :

- Déplacez l'antenne de l'autre appareil de radiocommunications (par exemple des radios AM/FM, des télévisions, des interphones de surveillance, des téléphones sans fil, etc.) jusqu'à l'arrêt des interférences.
- Éloignez l'appareil de la radio ou de la télévision, ou déplacez-le d'un côté ou de l'autre de la radio ou de la télévision.
- Branchez l'appareil sur une prise électrique différente afin que l'appareil et la radio ou la télévision se trouvent sur différents circuits contrôlés par différents disjoncteurs ou fusibles.
- Si nécessaire, demandez des conseils supplémentaires à votre revendeur ou à un technicien de radio ou de télévision expérimenté. Pour plus de renseignements sur les problèmes d'interférences, visitez le site Web de la FCC à l'adresse : <http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html>. Vous pouvez également communiquer avec la FCC en composant le 1 888 CALL FCC pour demander des fiches sur les interférences et le téléphone.

Ce produit est limité à une utilisation intérieure uniquement pour réduire tout risque d'interférence préjudiciable avec le fonctionnement sous licence dans la bande de fréquence comprise entre 5,15 et 5,25 GHz.

DROITS D'AUTEUR

Les renseignements et opinions exprimés dans ce document, notamment les URL et autres références à des sites Web, peuvent être modifiés sans préavis. Ce document ne vous donne aucun droit légal de propriété intellectuelle quel que soit le produit Microsoft. Vous pouvez copier, puis utiliser ce document à des fins de référence ou d'utilisation interne. © 2012 Microsoft Corporation. Microsoft, IntelliEye, IntelliMouse et Windows sont des marques de commerce du groupe Microsoft. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CONTRAT DE GARANTIE LIMITÉE DE MICROSOFT

Vous devez accepter la Garantie limitée sur <http://www.surface.com/warranty> avant d'utiliser votre appareil et/ou vos accessoires Microsoft. En utilisant votre appareil et/ou vos accessoires Microsoft, vous consentez à vous conformer aux présentes conditions. Veuillez en prendre connaissance. Si vous ne les acceptez pas, n'utilisez pas votre appareil ou vos accessoires Microsoft. Retournez l'appareil ou les accessoires Microsoft à Microsoft, à votre détaillant ou à votre revendeur pour en obtenir le remboursement.

ÉTATS-UNIS ET CANADA RÉSUMÉ DE LA GARANTIE LIMITÉE

Microsoft garantit que votre appareil ou accessoire Microsoft ne présentera pas de dysfonctionnement s'il est utilisé dans des conditions normales pendant un an ou pendant la période de garantie égarée par la loi, selon la plus longue des éventualités, à compter de la date d'achat de l'appareil ou de l'accessoire Microsoft auprès de Microsoft ou d'un revendeur agréé. La garantie ne comprend pas l'usure normale et les dommages causés par un accident ou un mauvais usage. D'autres exclusions et limitations s'appliquent, notamment en ce qui concerne la qualité marchande. Pour faire appel au service après-vente, rendez-vous sur <http://www.surface.com/support>.

Veuillez lire la Garantie limitée au complet, y compris les informations relatives à la façon de faire appel au service après-vente, sur : <http://www.surface.com/support/warranty>.

Si vous habitez les États-Unis, l'Article 9 de la Garantie limitée contient une clause d'arbitrage obligatoire et une renonciation à tout recours collectif, vous pouvez les consulter sur :

<http://www.surface.com/support/warranty/arbitration>.

La clause d'arbitrage modifie vos droits quant à la façon de résoudre tout litige vous opposant à Microsoft. Veuillez en prendre connaissance. Certaines parties de la clause d'arbitrage sont expliquées ci-dessous.

Tout litige non résolu par le biais d'une négociation informelle ou par la cour des petites créances ne pourra être résolu que par un arbitrage individuel obligatoire en vertu de la Loi fédérale sur l'arbitrage (Federal Arbitration Act) rendu par un arbitre neutre dont la décision sera définitive, et non par un juge ou un jury, non plus que dans le cadre d'un recours collectif, d'une poursuite collective ou par représentant, ou par un recours privé auprès du procureur général.

L'Association américaine d'arbitrage (American Arbitration Association) conduira l'arbitrage en vertu de ses Règles d'arbitrage commercial. La clause d'arbitrage de la Garantie limitée contient l'ensemble des autres conditions, instructions et formulaires permettant d'aviser Microsoft de tout litige ou de tout arbitrage engagé.