



MARQUE: PEUGEOT

REFERENCE: 24086 ZELI MS ELEC+E

CODIC: 1559524



Moulin à sel électrique

Electric salt mill
Elektrische Salzmühle
Molinillo de sal eléctrico
Elektrische zoutmolen



Interrupteur

On-off switch
Schalter
Interruptor
Schakelaar




Bloc moteur

Motor unit
Motorblock
Bloque Motor
Motorblok

Réservoir



Compartment
Behälter
Deposito
Reservoir










3a



3b





PEUGEOT PSP

ZA la Blanchotte Tél. : +33 (0)3 81 63 79 00
F-25440 Quingey Fax : +33 (0)3 81 63 66 08

E-mail : psp@psp-peugeot.com
www.peugeot-saveurs.com



Vous venez de faire l'acquisition d'un **moulin à sel électrique** Peugeot, nous vous en remercions.

Avant la première utilisation de votre moulin

- Nous vous recommandons de lire attentivement le mode d'emploi et de respecter scrupuleusement ses instructions afin de conserver à ce produit toutes ses qualités.
- Nous vous invitons à vérifier que votre moulin ne présente aucun dommage dû au transport.

Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel doit être effectuée par un spécialiste. Des réparations mal effectuées peuvent entraîner des risques pour l'utilisateur.

Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.

Remplissage du moulin

Remplissage

- Retirer le bloc moteur **1a** et remplir le réservoir **2**.

- Replacer le bloc moteur **1b**.

Conseils

- Ce moulin électrique est destiné à moudre du sel. Ne pas l'utiliser pour du poivre ou toute autre épice. Ne pas l'utiliser pour le sel de mer humide et la fleur de sel (Guérand, Ré, Malton, sel rose...).

Mise en place des piles

- Séparer le bloc moteur du réservoir **1a**.
- Sortir le moteur en poussant les clips vers l'intérieur à l'aide d'un objet pointu (pointe de crayon...) **3a**.
- Placer 6 piles alcalines de type AAA/LR03 sans mercure, non rechargeable dans l'emplacement prévu à cet effet **3a**.
- Veiller à respecter la polarité des piles et des bornes.
- Afin de replacer le moteur dans le bloc moteur, faire coïncider les ▼ comme dans le schéma **3b**.
- Repositionner le bloc moteur **1b**.

Conseils

- Ne jamais laisser des piles déchargées dans le

moulin. Retirer les piles de l'appareil lors d'un arrêt de longue durée du moulin.

- Toujours remplacer les piles déchargées par 6 piles neuves de même marque.

Les mauvaises utilisations suivantes peuvent engendrer des fuites sur les piles :

- Moulin non utilisé, stocké plusieurs mois.
- Dépassement de la date limite d'utilisation des piles.
- Utilisation de piles déchargées.
- Exposition à une source de chaleur.

Entretien & Conseils

Entretien

- Ne pas plonger le moulin dans un liquide, ne pas le passer au lave-vaisselle. Ne pas l'utiliser avec des mains mouillées.
- Aucun produit ou détergent ne doit être utilisé pour son entretien.
- Remplacement de l'ampoule : pour remplacer l'ampoule usagée, se reporter au schéma **4**.

Conseils

- Eviter d'utiliser le moulin pendant plusieurs minutes de façon continue. Préférer des pressions courtes et successives.
- Ne pas introduire ses doigts ou tout objet dans le mécanisme.
- Ne pas laisser le moulin et son emballage à la portée des enfants.
- Ne pas placer le moulin près d'une source de chaleur. Garder à l'abri de l'humidité et du gel.

Déclaration de conformité CE & Garantie

Déclaration de conformité CE

• Le fabricant déclare que ce produit est en conformité avec les normes CE. Conformité RoHS : ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC.



• En fin de vie, ne pas jeter ce moulin avec les ordures ménagères. Dans un but de recyclage, retirez les piles, déposez-le dans un réceptacle dédié aux déchets des équipements électriques, ou ramenez-le à votre revendeur.

Garantie

Ce moulin et son bloc moteur sont garantis 2 ans à compter de la date d'achat. De plus le mécanisme Peugeot est garanti à vie. Cette garantie ne couvre pas les dommages et défauts résultant d'un emploi non conforme aux instructions décrites dans cette notice.

Ces garanties s'entendent hors usure normale, hors choc et pour une utilisation conforme du moulin. La prestation de garantie n'est accordée que si l'appareil est renvoyé à votre revendeur accompagné de la carte de garantie dûment remplie (date d'achat, signature et tampon du revendeur).