



MARQUE : OKOIA
REFERENCE : PARADIS
CODIC : 4073797



NOTICE
↓

Okoïa

PARADIS

CERAMIC OIL & MIST DIFFUSOR

DIFFUSEUR DE BRUME CÉRAMIQUE

OLIE-EN NEVELDIFFUSOR

DIFUSOR DE NEBLINA Y ESENCIAS



INSTRUCTION MANUAL



MODE D'EMPLOI



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Catalogue

Language of introduction	Page
English-----	GB3-GB6
French-----	FR7-FR11
Dutch-----	NL12-NL16
Spanish-----	ES17-ES21

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ❖ L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- ❖ L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- ❖ Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut et de le remplacer par un transformateur de même modèle.

- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode de remplissage et de nettoyage, référez-vous aux sections UTILISATION et NETTOYAGE ET ENTRETIEN.
- ❖ Débrancher l'appareil lors du remplissage et du nettoyage.
- ❖ L'appareil doit être utilisé uniquement avec des substances à diffuseur recommandées. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques de feu.




Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage, pendant le remplissage et avant le nettoyage.
- Ne posez pas le diffuseur directement sur un meuble en bois ou sur une surface pouvant être endommagée au contact de l'eau.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau à l'intérieur.
- Veillez à ne rien poser sur l'orifice de sortie de la brume lorsque l'appareil fonctionne.
- Ne placez pas le diffuseur à proximité d'un mur ou d'autres objets. L'humidité pourrait causer des dégâts, notamment sur du papier peint.
- Ne pas pencher ou incliner le diffuseur pendant son utilisation.



DESCRIPTION




1. Orifice de sortie de la brume
2. Couvercle en céramique
3. Adaptateur secteur
4. Base et réservoir d'eau
5. Bouton d'alimentation
6. Prise DC IN
 - Pour relier l'appareil à l'adaptateur secteur fourni
7. Disque en céramique
8. Trait de niveau d'eau maximum
9. Purgeur d'air

UTILISATION

Ce diffuseur d'arômes est alimenté par l'adaptateur secteur fourni.

1. Placez le diffuseur d'arômes sur une surface plane et ferme, à au moins 10 cm des murs ou des autres objets.
2. Retirez soigneusement le couvercle en céramique et remplissez le réservoir avec l'eau du robinet jusqu'à 100 ml.
 - Ne remplissez pas le réservoir au-delà du trait de niveau maximum



3. Ajoutez dans l'eau 2 à 3 gouttes de l'huile essentielle souhaitée.
4. Remettez le couvercle en céramique sur le couvercle du réservoir en tournant pour s'assurer qu'il s'adapte au couvercle du réservoir.




Il ne doit pas y avoir d'écart

INFORMATIONS CONCERNANT L'UTILISATION DES HUILES ESSENTIELLES

- Utilisez de l'huile essentielle 100 % naturelle.
- Utilisez uniquement des huiles essentielles hydrosolubles.
- Évitez d'appliquer de l'huile essentielle non diluée sur la peau.
- N'ingérez pas d'huiles essentielles.
- Si vous souhaitez changer l'huile, éteignez le diffuseur et déconnectez-le de l'adaptateur secteur. Ôtez le couvercle, videz le réservoir, nettoyez l'intérieur du réservoir avec un mouchoir en papier ou un chiffon sec et doux. Remplissez de nouveau le réservoir avec de l'eau et ajoutez quelques gouttes de la nouvelle huile essentielle à utiliser. Utilisez le diffuseur de la manière décrite ci-dessus.


5. Reliez le petit connecteur de l'adaptateur secteur à la prise DC IN située au bas du diffuseur.

6. Branchez l'adaptateur sur une prise de courant.



7. Appuyez plusieurs fois sur le diffuseur vers le bouton d'alimentation pour sélectionner la couleur et le mode de brume souhaités.

Nombre de pressions sur le bouton d'alimentation	Brume	Couleur de lumière
Une fois	Allumée	Changement
Deux fois	Allumée	Fixe
Trois fois	Allumée	Éteinte
Quatre fois	Éteinte	Éteinte



Bouton d'alimentation

REMARQUE: Lorsque le réservoir d'eau est vide, l'appareil s'éteint automatiquement. Il est conseillé de vérifier régulièrement si le diffuseur a besoin d'être rempli.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez l'appareil et déconnectez-le de l'adaptateur secteur. Débranchez l'adaptateur de la prise de courant.

Retirez délicatement le couvercle en céramique et nettoyez-le sous l'eau courante.

Si vous avez l'intention de laisser l'appareil inutilisé pendant longtemps, videz l'eau restant dans le réservoir.

Attention: Ne pas vider l'eau du côté où se trouve l'entrée d'air.



Essuyez les surfaces extérieures du réservoir avec un chiffon humide. Séchez bien.
LE RÉSERVOIR ET LA BASE NE DOIVENT EN AUCUN CAS ÊTRE PLONGÉS DANS L'EAU.

Il est conseillé de nettoyer régulièrement l'intérieur du réservoir avec un mouchoir en papier ou un chiffon doux et propre.

Nettoyez régulièrement les disques en céramique à l'aide d'un coton-tige propre.



Stockage

Séchez toujours le diffuseur complètement avant de le ranger.

Rangez l'appareil dans un endroit sec et frais.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 24V \square 500mA 12W

Capacité du réservoir d'eau: 100ml

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.