



MARQUE: LOGITECH
REFERENCE: MX MASTER 2S
CODIC: 4321952



NOTICE



PREMIÈRE UTILISATION

Nous avons mis à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer avec votre produit Souris sans fil MX Master 2S. Si vous avez des questions, consultez les rubriques sur la gauche.

PREMIÈRE UTILISATION

Des questions concernant votre souris MX MASTER 2S? Nous avons les réponses, vidéos, téléchargements et informations dont vous avez besoin. Recherchez des articles ou sélectionnez une rubrique ci-dessous pour bien démarrer.

-  **Étape 1**
Téléchargez le logiciel Logitech Options pour exploiter toutes les possibilités de cette souris. Pour accéder au téléchargement et en savoir plus, rendez-vous sur logitech.com/options.
-  **Étape 2**
Activez votre souris.
-  **Étape 3**
Cette souris est utilisable avec trois ordinateurs différents au maximum. Il vous suffit d'utiliser le bouton Easy-Switch™ pour changer de canal. Sélectionnez le canal de votre choix et passez à l'étape suivante.
-  **Étape 4**
Pour connecter votre souris à votre ordinateur, appuyez sur le bouton Easy-Switch™ pendant 3 secondes. Il passe en mode de détection s'il clignote rapidement.
-  **Étape 5**
Spécifiez si vous souhaitez effectuer le couplage avec la technologie [Bluetooth](#) ou le récepteur [Unifying](#) fourni.

Présentation du produit

APERÇU DE LA SOURIS MX MASTER 2S



1 – Roulette de défilement s'adaptant à la vitesse

2 – Bouton d'alternance manuel

3 – Bouton de gestes

4 – Port micro-USB

5 – Bouton Marche/Arrêt

6 – Capteur Darkfield haute précision

7 – Bouton de connexion et Easy-Switch

8 – Témoin de niveau de charge de la batterie

9 – Molette pour le pouce

10 – Boutons Précédent/Suivant

Fonctions:

Roulette de défilement s'adaptant à la vitesse


Si SmartShift™ est activé, la roulette de défilement qui s'adapte à la vitesse bascule automatiquement d'un mode à l'autre, selon la pression appliquée.

- Mode par paliers (cranté): idéal pour parcourir des éléments et des listes avec précision.
- Mode ultra-rapide (rotation libre): rotation avec friction minimale qui vous permet de parcourir de longs documents et des pages Web.



Activer SmartShift

Sélectionnez **Activer** depuis le menu déroulant SmartShift situé dans l'onglet Pointer et faire défiler.



Désactivez SmartShift en sélectionnant Désactiver depuis le menu déroulant SmartShift.

Lorsque SmartShift est désactivé, la rotation ou le freinage de la roulette de défilement n'ont aucun effet sur le mode de défilement actuel.

Changement manuel de mode

Que SmartShift soit activé ou non, vous avez la possibilité de changer manuellement de mode en appuyant sur le bouton d'alternance.


Par défaut, le changement de mode est affecté au bouton situé au-dessus de la souris. (Vérifiez les affectations de bouton depuis l'onglet Souris.)



Définition d'un mode fixe de roulette de défilement

Si vous préférez n'utiliser qu'un seul mode, vous pouvez fixer la roulette de défilement sur le mode par paliers (cranté) ou ultra-rapide (rotation libre).

Dans l'onglet Pointer et faire défiler, sélectionnez Cranté ou Rotation libre depuis le menu déroulant Mode fixe de roulette de défilement.



IMPORTANT!

Le mode fixe que vous sélectionnez est disponible uniquement lorsque SmartShift est désactivé et lorsque l'alternance n'est affectée à aucun bouton MX Master.


Pour activer le mode de molette de défilement fixe:

- Sélectionnez **Désactiver** depuis le menu déroulant SmartShift.
- Dans l'onglet Souris, cliquez sur le bouton d'alternance mis en évidence et sélectionnez une autre action que l'alternance.

Pour plus d'aide, consultez la page [FAQ MX MASTER 2S](#)

Molette pour le pouce

Faites défiler le contenu de l'écran latéralement d'un simple mouvement du pouce.



Pour réaliser un défilement horizontal:

- Faites tourner la molette pour le pouce vers le haut (pour faire défiler le contenu vers la droite) ou vers le bas (pour faire défiler le contenu vers la gauche).

Installez le logiciel Logitech Options pour étendre les fonctionnalités de la molette pour le pouce.

- Changement du sens de défilement
- Reproduction des mouvements tactiles
- Ajustement de la vitesse de défilement et de la résolution

- Navigation au sein du contenu sous forme d'onglets
- Changement d'application
- Glissement entre des applications en mode plein écran (Mac uniquement)
- Changement d'application en mode plein écran (Windows 8 uniquement)
- Zoom avant et arrière
- Réglage du volume
- Contrôle de la luminosité de l'écran
- Affichage de notifications (Mac uniquement)

Bouton de gestes

GESTION DU BUREAU ET NAVIGATION SIMPLIFIÉES

Installez le logiciel Logitech Options pour activer les mouvements de gestion des médias, du panoramique, du zoom et de la rotation, ainsi que des tâches personnalisées.

Vous pouvez attribuer jusqu'à cinq actions différentes au bouton de gestes, ou même affecter des gestes à d'autres boutons de la souris, notamment le bouton central ou le bouton d'alternance.



Pour effectuer un geste:

- Maintenez enfoncé le bouton de gestes tout en déplaçant la souris vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.

L'image ci-dessous illustre les gestes pour gérer les fenêtres dans Windows 8 et Mac OS X.



Boutons Précédent/Suivant

Situés au niveau du pouce, les boutons Précédent et Suivant facilitent la navigation et la gestion des tâches.



Pour passer à la page suivante ou précédente:

- Pour naviguer entre les pages d'un document ou entre des pages Web, appuyez sur le bouton Précédent ou Suivant, selon l'emplacement du pointeur de la souris.

REMARQUE: sur un Mac, l'activation des boutons Précédent/Suivant nécessite l'installation du logiciel Logitech Options.

Installez le logiciel Logitech Options pour profiter de toutes les fonctionnalités offertes par les boutons Précédent/Suivant.

Le logiciel vous permet non seulement d'activer l'utilisation des boutons sur votre Mac, mais aussi d'affecter d'autres fonctions utiles aux boutons, notamment de navigation au sein du système d'exploitation, de zoom, de recherche dans le dictionnaire, etc.

Batterie



1 – Câble de charge

RECHARGER LA SOURIS MX MASTER 2S

- Branchez l'une des extrémités du câble de charge fourni au port micro-USB de la souris, et l'autre extrémité à une source d'alimentation USB.

Une charge d'au moins 3 minutes vous assure une autonomie d'une journée entière. En fonction de votre utilisation de la souris, une charge complète peut fournir jusqu'à 70 jours d'autonomie*.

* Basé sur huit heures d'utilisation quotidienne. La longévité de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DE LA BATTERIE

Trois témoins lumineux situés sur le côté de la souris indiquent le niveau de charge.



Installez le logiciel Logitech Options pour recevoir des notifications sur le niveau de charge, y compris des avertissements en cas de batterie faible.

Témoins lumineux allumés	Couleur	Indications
3	Vert	Charge complète
2	Vert	Charge à 66 %
1	Vert	Charge à 33 %
1	Rouge	Charge à 10 % Rechargez maintenant!