

PROLINE

Déshumidificateur DRY12ELEC

MANUEL D'UTILISATION




Besoin d'aide ? Rendez-vous sur www.communaute.darty.com

PROLINE

Dry12Elec

Compressor dehumidifier
Déshumidificateur à compresseur
Ontvochtiger met compressor
Deshumidificador de compresor
Desumidificador com compressor



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit et conservez ce manuel pour toute future référence.

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

En ce qui concerne la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 9.

Mise au rebut de l'appareil:

Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, les réfrigérants et les agents moussants inflammables,

recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet, contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

Installation et mise en service:

L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

Manipulation:

Toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui-ci.

Le fluide frigorigène utilisé dans cet appareil est un gaz à effet de serre fluoré qui peut être nocif pour l'environnement et peut être responsable du réchauffement global s'il s'échappe dans l'atmosphère.

Le R134a utilisé dans cet appareil est un gaz à effet de serre fluoré relevant du protocole de Kyoto, qui peut être nocif pour l'environnement et peut être responsable du réchauffement global s'il s'échappe dans l'atmosphère. Son potentiel de réchauffement global est 1430.


Les gaz à effet de serre fluorés sont contenus dans un équipement hermétiquement scellé.

Cet appareil contient des gaz à effet de serre fluorés.

Nom chimique du gaz: R134a



Laissez au moins 50 cm d'espace au-dessus de l'appareil et sur les côtés afin de garantir une circulation d'air suffisante.




CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Le déshumidificateur est conçu exclusivement pour un usage en intérieur.
- N'utilisez pas et ne rangez pas le déshumidificateur dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Placez votre déshumidificateur sur une surface horizontale et stable. Vérifiez que la surface est suffisamment solide pour supporter le poids du déshumidificateur avec son réservoir d'eau plein.


- Ne vous tenez pas debout et ne vous asseyez pas sur le déshumidificateur.
- Éteignez et débranchez l'appareil de la prise secteur quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil.
- Ne buvez pas et n'utilisez pas l'eau collectée dans le réservoir d'eau.
- N'utilisez pas l'appareil près de combustibles ou de gaz inflammables, comme de l'essence, du benzène, du diluant, etc.
- Ne retirez pas le réservoir d'eau quand l'appareil est en fonctionnement.
- Ne placez pas d'aérosols ni d'autres produits dangereux à proximité. Ne placez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil, comme de l'essence ou du diluant. Ces matériaux risqueraient d'exploser et de provoquer un incendie.
- Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur. Cela pourrait faire fondre les pièces en plastique internes et provoquer un incendie.
- Utilisez l'appareil exclusivement sur une surface stable et horizontale.
- Ne placez aucun récipient rempli de liquide, comme un vase, sur l'appareil. Un écoulement d'eau pourrait causer un dysfonctionnement de l'isolation et un choc électrique ou un incendie.
- Ne vous tenez pas contre l'appareil et ne vous appuyez pas sur l'appareil. Cela pourrait provoquer un basculement, entraînant des blessures.
- Ne bouchez pas l'entrée ou la sortie d'air avec des vêtements ou d'autres objets. L'obstruction de la circulation de l'air provoquerait une surchauffe, un dysfonctionnement ou un incendie.
- Videz toujours le réservoir d'eau avant de ranger l'appareil.

DESCRIPTION

Vue avant



Vue arrière



FONCTIONNEMENT






- Cet appareil est conçu pour fonctionner sous une température ambiante de 5°C à 32°C.
- Vérifiez que le réservoir d'eau est correctement mis en place.
- Ne branchez pas l'appareil dans une prise multiple.

REMARQUE : Faites toujours attention quand vous déplacez l'appareil, notamment quand le niveau d'eau dans le réservoir devient plus élevé. Plus le niveau d'eau dans le réservoir est élevé, plus l'appareil risque de se renverser quand il est déplacé. Il est recommandé de vider le réservoir avant de déplacer l'appareil.

Panneau de contrôle



Touches :

-  Marche/arrêt
-  Réglage du taux d'humidité relative
-  Réglage du mode de déshumidification
-  Réglage de la vitesse de ventilation
-  Fonctions de démarrage ou arrêt différé



Fonction de verrouillage sécurité enfants

Fonction de purification de l'air

Fonction sommeil

Indicateurs lumineux :

○ Hr Démarrage ou arrêt différé

% ○ Affichage du taux d'humidité relative

○ ❄️ Fonction anti-gel

Le réservoir d'eau est plein ou n'est pas correctement placé.

○ ○ Vitesse de ventilation lente

○ ○ Vitesse de ventilation rapide

Mode de déshumidification

○ Normal

○ Continu

○ Fort

○ Fonction sèche-linge



Affichage : Indique le taux d'humidité relative, l'heure du démarrage différé et de l'arrêt différé.

Mise en marche et arrêt

1. Branchez le câble de l'appareil dans une prise secteur.
2. Appuyez sur pour mettre l'appareil en marche.
 - L'indicateur lumineux rouge sur la touche s'allumera.
 - L'affichage indiquera le taux d'humidité ambiant.
3. Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur .
 - L'indicateur lumineux rouge sur la touche s'éteindra et disparaîtra de l'affichage.

Réglage du mode de déshumidification

- Appuyez de manière répétée sur pour sélectionner le mode de déshumidification désiré.
- L'indicateur lumineux correspondant clignotera pendant environ 5 secondes, puis cessera de clignoter, indiquant que le mode de déshumidification sélectionné est confirmé.

○ Normal

○ Continu

○ Fort

○ Fonction sèche-linge

Si vous avez sélectionné le mode sèche-linge, l'indicateur lumineux s'allumera.


La vitesse du ventilateur est fixée et ne peut pas être ajustée. Le niveau d'humidité sera automatiquement contrôlé selon le taux d'humidité ambiant.

Conseils pour sécher des vêtements mouillés :


- Laissez un espace de 30 à 50 cm entre la sortie d'air de l'appareil et les vêtements.
- Pour permettre une bonne circulation de l'air, suspendez les vêtements mouillés et laissez de l'espace entre chaque vêtement.
- Suspendez les vêtements épais et humides directement en face de la sortie d'air de l'appareil. La performance optimale de séchage peut ne pas être obtenue pour des vêtements épais et lourds.



Réglage du niveau d'humidité

En mode de déshumidification normal, appuyez de manière répétée sur  pour régler le niveau d'humidité requis. Le niveau d'humidité peut être réglé sur une échelle de 30% à 80%.


- Pour obtenir un air plus sec, réglez le niveau d'humidité sur une valeur de pourcentage plus faible.
- Pour obtenir un air plus humide, réglez le niveau d'humidité sur une valeur de pourcentage plus élevée.

A chaque fois que vous appuyez sur , le niveau d'humidité sera augmenté de 5%. Après avoir réglé le niveau d'humidité désiré, l'affichage indiquera brièvement le niveau d'humidité sélectionné, puis affichera de nouveau le niveau d'humidité ambiant en cours.


Vérifiez la couleur de l'indicateur de statut :

Niveau d'humidité ambiante	Indicateur lumineux de statut
< 50%	Bleu
Entre 50% et 70%	Vert
> 70%	Rouge



Indicateur lumineux de statut





Réglage de la vitesse de ventilation

En mode de déshumidification normal et de purification d'air, appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner la vitesse de ventilation désirée.

L'indicateur lumineux correspondant s'allumera.


  → Vitesse de ventilation lente


  → Vitesse de ventilation rapide

Réglage du minuteur

Pour programmer la fonction de démarrage différé :

1. Lorsque l'appareil est en mode de veille, appuyez sur .

- L'indicateur lumineux  et "00" clignoteront sur l'affichage.

2. Alors que "00" clignote, appuyez de manière répétée ou appuyez et maintenez pressé la touche  pour régler les heures désirées.


- Le réglage de l'heure du démarrage différé peut être modifié par intervalles de 1 heure jusqu'à 24 heures.

3. Après environ 5 secondes, le réglage sera confirmé.

4. Lorsque le temps réglé sera écoulé, l'appareil commencera à fonctionner.

Pour programmer la fonction d'arrêt différé :

1. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur .

- L'indicateur lumineux  et "00" clignoteront sur l'affichage.



2. Alors que "00" clignote, appuyez de manière répétée sur  pour régler les heures.



- Le réglage de l'heure de l'arrêt différé peut être modifié par intervalles de 1 heure jusqu'à 24 heures.

3. Après environ 5 secondes, le réglage sera confirmé.



4. Lorsque le temps réglé sera écoulé, l'appareil s'arrêtera de fonctionner.

Pour modifier ou annuler le minuteur :



• Si vous désirez modifier l'heure du démarrage différé ou de l'arrêt différé, appuyez une fois sur  et lorsque les heures s'afficheront, appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que le temps désiré s'affiche.

• Si vous désirez annuler le minuteur, appuyez de manière répétée ou appuyez et maintenez pressée la touche  jusqu'à ce que l'affichage indique "00". Après environ 5 secondes, l'indicateur lumineux  s'éteindra.



Verrouillage de sécurité enfants

Pour activer le verrouillage sécurité enfants, appuyez et maintenez pressée la touche  durant environ 3 secondes et l'indicateur lumineux sur cette touche  s'allumera.

- Toutes les touches seront désactivées.

1. Pour désactiver cette fonction appuyez et maintenez pressée la touche  durant environ 3 secondes et l'indicateur lumineux sur cette touche  s'éteindra.

Purification d'air



1. Appuyez sur  pour activer la fonction de purification d'air et l'indicateur lumineux sur cette touche  s'allumera.



- Vous pouvez régler la vitesse de ventilation et le minuteur. Lors de l'activation de cette fonction, l'appareil quitte le mode de déshumidification.

2. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur  et l'indicateur lumineux sur cette touche  s'éteindra.

Fonction sommeil

1. Appuyez sur  pour activer la fonction sommeil.

- L'indicateur lumineux sur cette touche  s'allumera mais les autres indicateurs lumineux s'éteindront. L'affichage disparaîtra.
- L'indicateur lumineux  restera allumé si le réservoir d'eau est plein.
- Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer de nouveau l'affichage et les indicateurs lumineux. Après environ 5 secondes, l'appareil se remettra en mode de veille.

2. Pour activer cette fonction, appuyez sur  et l'indicateur lumineux sur cette touche  s'éteindra.

- Le niveau d'humidité sera affiché et les indicateurs s'allumeront.

Fonction de dégivrage:

L'appareil se dégivre automatiquement lorsque la température ambiante baisse en dessous d'environ 18° C. Le dispositif de dégivrage démarrera et fonctionnera pendant 5 minutes toutes les 25 minutes.

- Pendant le dégivrage, les fonctions de déshumidification et de purification d'air peuvent s'interrompre.
- N'éteignez pas l'appareil et ne débranchez pas le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil est en dégivrage.

RETRAIT DE L'EAU RECUEILLIE

Vider le réservoir d'eau :

Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'indicateur lumineux  s'allume.

L'indicateur lumineux de statut clignote en rouge et des bips sonores seront émis.

1. Retirez doucement le réservoir d'eau hors de l'appareil.

- Maintenez fermement l'appareil et retirez le réservoir en tenant les poignées situées des deux côtés du réservoir et en prenant soin de ne pas renverser d'eau.

2. Déversez l'eau pour vider le réservoir.

3. Pousser doucement le réservoir d'eau jusqu'au fond.

- Ne pas replacer correctement le réservoir dans l'appareil peut entraîner un arrêt de fonctionnement de l'appareil.

4. Une fois que le réservoir est remis en place, l'appareil se remettra en marche. L'indicateur lumineux  s'éteindra.

- L'indicateur lumineux du statut rétablit la couleur précédente et le bip sonore s'arrête.




REMARQUE : Ne buvez jamais l'eau du réservoir et ne l'utilisez jamais pour arroser les plantes.

Vidange continue :

Si l'appareil doit être utilisé pendant de longues périodes et que vous ne pouvez pas vider le réservoir à chaque fois qu'il est plein, il est recommandé d'utiliser le mode de vidange en continu.


1. Enlevez le bouchon en caoutchouc.
2. Attachez le tuyau fourni à l'orifice de vidange.
 - Assurez-vous que le tuyau n'est pas placé plus haut que l'orifice de vidange, car l'eau restera dans le réservoir. Vérifiez également que le tuyau n'est pas tordu.



REMARQUE : Lorsque la fonction de vidange de l'eau en continu n'est pas utilisée, détachez le tuyau de l'orifice de vidange et remplacez le bouchon en caoutchouc sur l'orifice.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez et débranchez l'appareil de la prise secteur avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Séchez-le intégralement.
- Lavez le réservoir sous l'eau courante après l'avoir vidé.
- N'utilisez pas de nettoyeur chimique ni abrasif.



Nettoyage du filtre

Nettoyez régulièrement le filtre.

1. Retirez le réservoir d'eau et enlevez le filtre hors de l'appareil.
2. Lavez le filtre dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-le et séchez-le complètement avant de le remettre en place.
3. Remettez le filtre en place.
4. Remettez le réservoir à eau dans l'appareil.

Rangement

Avant toute période de non utilisation prolongée de l'appareil, éteignez-le et débranchez-le de la prise secteur, puis videz son réservoir d'eau.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil. Nettoyez et remplacez le réservoir d'eau.

Couvrez l'appareil pour le protéger des poussières.

Rangez l'appareil verticalement dans un endroit sec et bien aéré.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Avant de contacter un réparateur, procédez aux vérifications suivantes.

Problème	Points à contrôler
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que l'appareil est branché dans une prise secteur.• Vérifiez si le réservoir d'eau est plein.• Vérifiez que le réservoir d'eau est correctement placé dans l'appareil.• Vérifiez si l'appareil est en marche.
La capacité de déshumidification (extraction de l'humidité) est basse.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que toutes les portes et les fenêtres sont fermées et qu'elles ne sont pas ouvertes trop souvent.• Vérifiez s'il y a un radiateur à kérosène ou un autre appareil libérant de la vapeur d'eau dans la pièce.
L'appareil est bruyant.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si le filtre n'est pas obstrué.• Vérifiez que l'appareil n'est pas incliné.• Vérifiez que la surface du sol sur lequel est l'appareil posé est stable et horizontale.
Il y a une fuite ou un déversement d'eau	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si le bouchon en caoutchouc est inséré dans l'orifice de vidange lorsque le réservoir recueille l'eau.• Vérifiez si le tuyau est correctement connecté à l'orifice de vidange si vous utilisez le système externe de vidange continue.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation	220-240V~ 50Hz
Capacité de déshumidification	
(Dans les conditions d'essai suivantes : température ambiante = 30 °C, humidité relative HR = 80%)	12L / Jour
(Dans les conditions d'essai suivantes : température ambiante = 27°C, humidité relative HR = 60%)	6L / jour
Puissance d'entrée nominale	220W (27°C 60%)
Puissance d'entrée nominale	275W (32°C 90%)
Courant d'entrée nominal	1,35A (27°C 60%)
Courant d'entrée max.	1,45A (32°C 90%)
Capacité du réservoir d'eau	2,2
Niveau de pression acoustique	45dB (A)
Réfrigérant / Charge	R134a / 70g
Poids net	10 kg
Pression latérale d'aspiration	1,0 MPa
Pression latérale de refoulement	2 MPa

Poids brut : 1430; 0,1001 tonnes d'équivalent CO₂

Contient des gaz fluorés à effet de serre.

Scellé hermétiquement.

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Declaration of Conformity

We SAS ETS DARTY ET FILS, NV NEW VANDEN BORRE, FISCALE EENHEID BCC HOLDING

VAT Identification number: FR55542086616, BE0412723419, NL806471670B01


F-gas Portal Registration ID: 22867, 23171, 23169

declare under our sole responsibility that when placing on the market pre-charged equipment, which we import to or manufacture in the Union, the hydrofluorocarbons contained in that equipment are accounted for within the quota system referred to in Chapter IV of Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council as:

- A. we hold authorisation(s) issued in accordance with Article 18(2) of Regulation (EU) No 517/2014 and registered in the registry referred to in Article 17 of that Regulation, at the time of release for free circulation to use the quota of a producer or importer of hydrofluorocarbons subject to Article 15 of Regulation (EU) No 517/2014 that cover(s) the quantity of hydrofluorocarbons contained in the equipment.
- B. *[for importers of equipment only]* the hydrofluorocarbons contained in the equipment have been placed on the market in the Union, subsequently exported and charged into the equipment outside the Union, and the undertaking that placed the hydrofluorocarbons on the market made a declaration stating that the quantity of hydrofluorocarbons has been or will be reported as placed on the market in the Union and that it has not been and will not be reported as direct supply for export in the meaning of Article 15(2)(c) of Regulation (EU) No 517/2014 pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 517/2014 and Section 5C of the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 1191/2014.
- C. *[for equipment manufactured in the Union only]* the hydrofluorocarbons charged into the equipment were placed on the market by a producer or importer of hydrofluorocarbons subject to Article 15 of Regulation (EU) No 517/2014.

Hervé HEDOUIS

General Manager for Commercial Direction's Fusion, Direct Sourcing & International Trade Agreements



DATE: 15 June, 2018